



Information:

Jedes **DuoFern** Gerät verfügt über einen Anmeldemodus. Wie dieser aktiviert wird, ist auf den folgenden Bildern beschrieben.

HomePilot®

Öffnen Sie die HomePilot® App, wählen Sie im Menü oben rechts über die drei Punkte die Funktion **Gerät anmelden** aus. Aktivieren Sie den **Anmeldemodus** Ihres HomePilot® über die Schaltfläche **Start**.




DuoFern Handsender Standard



„Verbinden-Taste“ kurz drücken. Anschließend Kanaltaste 1-6 wählen.

DuoFern Wandtaster 1-Kanal



Zuerst die **Taste TL** (links) dann die **Taste T1** (Taste Auf) drücken und beide Tasten für 1 Sekunde halten. Die grüne LED blinkt zur Quittierung.

DuoFern Mehrfachwandtaster



Anmeldemodus aktivieren
Betätigen Sie die beiden oben liegenden Tasten bis die LEDs der Tasten 1 & 2 grün blinken.

Troll Basis DuoFern



Betätigen Sie die Uhr- und die Stopp-Taste gleichzeitig 4 Sek. bis die LED grün blinkt.

RolloTron Standard DuoFern, Comfort DuoFern und Troll Comfort DuoFern



Standard DuoFern: Die Tasten Uhr und Set gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken bis die Uhr-LED grün blinkt.

Comfort DuoFern: Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

Troll Comfort DuoFern: Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

RolloTron Basis DuoFern




Betätigen Sie die Verbinden- und Auf-Taste gleichzeitig 4 Sek., bis die LED grün blinkt.

RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern



Die DuoFern & die Auf-Taste gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

RolloTube S-line DuoFern und S-line Sun DuoFern



Taste am Motorkopf kurz drücken, bis der Motor kurz anruckt.


DuoFern Connect-Aktor



Bewegen Sie den Set-Magneten aus der Bedienungsanleitung über das Verbinden-Symbol, bis die LED grün blinkt.


DuoFern Universaldimmer



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

DuoFern Sonnensensor



Betätigen Sie die Verbinden-Taste . Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

DuoFern Zwischenstecker



Betätigen Sie die Taste für 2 – 5 Sekunden, bis die LED grün blinkt.


DuoFern Sonnen-/Windsensor



Das Menü 9 öffnen und mit der „+“-Taste starten.

DuoFern Rauchwarnmelder



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

DuoFern Bewegungsmelder



Die Ein/Aus & die Auto-Taste gleichzeitig ca. 1 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die mittlere LED grün aufleuchten.

DuoFern Raumthermostat 2



Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.


DuoFern Heizkörperstellantrieb 2



Bei Erstinbetriebnahme: Batterie einlegen
--> Menü-taste tippen
Wenn die Anmeldung nicht bei der Erstinbetriebnahme erfolgte:
Menü-Taste drücken und halten
--> Menüpunkt „dUO“
--> „+“-Taste tippen
--> On

DuoFern Fenster-/Türkontakt



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.


RolloPort SX5 DuoFern



Drücken Sie „S“ für ca. 2 Sekunden und lassen Sie dann los. Zur Quittierung blinken kurz zwei grüne Punkte unten in der Anzeige.

DuoFern Universal-Aktor 1/2-Kanal, Rohrmotor-Aktor & 1-10 V Steuergerät, Motor-Aktor



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.